

**Jabra** GN  
ESTABLISHED 1982

MANUEL  
D'UTILISATION



# EVOLVE2 50

L'innovation qui rythme votre vie

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

---

Fabriqué en Chine

MODÈLE : HSC175W



---

**Déclaration de conformité** disponible sur [www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

|  |    |
|--|----|
| 1. Bienvenue.....  | 5  |
| 2. Evolve2 50 de Jabra - Aperçu.....                             | 6  |
| 2.1 Accessoires fournis  |    |
| 2.2 Accessoires optionnels                                       |    |
| 3. Instructions de port .....                                    | 8  |
| 3.1 Styles de maintien   |    |
| 3.2 Réglage du micro-casque                                      |    |
| 3.3 Écouteurs pliables   |    |
| 4. Signification des LED.....                                    | 11 |
| 5. Instructions de connexion.....                                | 12 |
| 5.1 Connexion à un ordinateur                                    |    |
| 5.2 Appairage avec un périphérique Bluetooth                     |    |
| 6. Instruction d'utilisation .....                               | 14 |
| 6.1 Appels et musique  |    |
| 6.2 Voyant(s) d'occupation « Busylight »                         |    |
| 6.3 Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro |    |
| 6.4 Répondre à un appel à l'aide de la perche micro              |    |
| 6.5 Multiuse   |    |
| 6.6 Gérer plusieurs appels                                       |    |
| 6.7 Guidage vocal  |    |
| 6.8 Sidetone   |    |
| 6.9 Réinitialisation aux réglages d'usine                        |    |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 7. Logiciel et micrologiciel .....    | 23 |
| 7.1 Jabra Direct                      |    |
| 7.2 Mise à jour du micrologiciel      |    |
| 8. Support .....                      | 24 |
| 8.1 FAQ                               |    |
| 8.2 Entretien de votre casque         |    |
| 8.3 Nettoyage de votre appareil Jabra |    |

# 1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi l'Evolve2 50 de Jabra. Nous espérons que ceux-ci vous donneront entière satisfaction.


## **Evolve2 50 de Jabra - Fonctionnalités**

- Conçu pour offrir un confort maximal grâce à la technologie Jabra AirComfort
- Retrouvez le silence avec la réduction de bruit active (ANC)
- Restez professionnel en tout lieu avec la technologie de microphone à réduction de bruit
- Un son optimisé pour une utilisation professionnelle et personnelle
- Connexion plug-and-play rapide et double connectivité
- Certifié pour les principales plateformes de réunion virtuelle

## 2. Evolve2 50 de Jabra - Aperçu

Gauche


Droit



\*Modèle Microsoft Teams uniquement

## 2.1 Accessoires fournis

---




Housse de rangement

## 2.2 Accessoires optionnels

---

Accessoires optionnels disponibles sur [jabra.fr/accessories](http://jabra.fr/accessories)




Coussinets d'oreille de rechange

# 3. Instructions de port


## 3.1 Styles de maintien

---

### Version mono



### Version stéréo






## 3.2 Réglage du micro-casque


---

### Serre-tête

Ajustez la taille du serre-tête de telle sorte que le casque s'adapte à votre tête.




Version stéréo



Version mono

### Perche micro


Il est important de positionner le microphone près de votre bouche. La perche micro peut être pliée pour un meilleur positionnement.




### 3.3 Écouteurs pliables

---

Les écouteurs peuvent être repliés à plat pour faciliter le rangement.



## 4. Signification des LED



\*Modèle Microsoft Teams uniquement

# 5. Instructions de connexion

## 5.1 Connexion à un ordinateur

---


Branchez le micro-casque dans un port USB C ou USB A de votre ordinateur.




## 5.2 Appairage avec un périphérique Bluetooth

---



1. Connectez le micro-casque à un port USB de votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton **Bluetooth** et maintenez-le enfoncé (2 secondes) jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.
3. Suivez la procédure vocale pour appairer votre périphérique Bluetooth.











## 6. Instruction d'utilisation



## 6.1 Appels et musique

| Droit  | Appels et musique  |  |
|--|--|--|
|   | Répondre à un appel  | Appuyez sur le bouton <b>Call</b> (Appel)<br>Vous pouvez également déplacer le microphone vers le bas pour répondre à un appel |
|  | Terminer un appel  | Appuyez sur le bouton <b>Call</b> (Appel)  |
|  | Rejeter un appel   | Appuyez deux fois sur le bouton <b>Call</b> (Appel)  |
|  | Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur  | Appuyez sur le bouton <b>Call</b> (Appel)* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)                                      |
|  | Rejoindre une réunion active Microsoft Teams               | Appuyez sur le bouton <b>Call</b> (Appel)* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)                                      |
|  | Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams | Appuyez sur le bouton <b>Call</b> (Appel)* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)                                      |
|  | Lever/baisser la main pendant une réunion Microsoft Teams  | Appuyez et maintenez le bouton <b>Call</b> (Appel)* enfoncé (1 seconde) (pendant une réunion Microsoft Teams)                  |

\*Modèle Microsoft Teams uniquement


|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <p>Lecture/pause musicale</p>                            | <p>Appuyez sur le bouton <b>Play/pause</b> (Lecture/pause) lorsque vous écoutez de la musique</p>  |
|    | <p>Activer/désactiver le microphone</p>                  | <p>Appuyez sur le bouton <b>Play/pause</b> (Lecture/pause) lorsque vous passez un appel</p>  |
|    | <p>Régler le volume</p>                                  | <p>Appuyez sur le bouton <b>Volume up</b> (Volume +) ou <b>Volume down</b> (Volume -) lorsque vous écoutez de la musique ou que vous passez un appel</p> |
|    | <p>Piste suivante</p>                                    | <p>Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton <b>Volume up</b> (Volume +)</p>   |
|    | <p>Relire une piste ou revenir à la piste précédente</p> | <p>Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton <b>Volume down</b> (Volume -) pour recommencer la piste en cours de lecture</p>                               |
|    | <p>Activer/Désactiver le voyant Busylight</p>            | <p>Appuyez et maintenez enfoncé deux fois pour relire la piste précédente</p>  |
|  | <p>Allumer/Éteindre l'ANC</p>                            | <p>Appuyez simultanément sur les boutons <b>Volume up</b> (Volume +) et <b>Volume down</b> (Volume -).</p>   |
|  | <p>Allumer/Éteindre l'ANC</p>                            | <p>Appuyez sur le bouton <b>ANC</b></p>  |



## 6.2 Voyant(s) d'occupation « Busylight »

---


Pour indiquer aux personnes autour de vous que vous êtes occupé, le(s) voyant(s) Busylight du micro-casque s'allument automatiquement en rouge quand vous passez un appel. Pour activer/désactiver automatiquement le(s) voyant(s) d'occupation « Busylight », appuyez simultanément sur les boutons **Volume up** (Volume +) et **Volume down** (Volume -).



## 6.3 Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro

---


Vous pouvez désactiver le microphone du micro-casque en déplaçant la perche micro vers le haut ou l'activer en la déplaçant vers le bas. Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct sur votre ordinateur.



## 6.4 Répondre à un appel à l'aide de la perche micro

---

Vous pouvez répondre à un appel entrant en déplaçant la perche micro vers le bas, près de votre bouche. Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct sur votre ordinateur.



## 6.5 Multiuse


---

Le micro-casque peut être appairé avec jusqu'à 8 appareils Bluetooth et connecté à un seul appareil Bluetooth. Le casque peut accepter plusieurs appels entrants des deux appareils.

## 6.6 Gérer plusieurs appels

---

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

| droit   | Gérer plusieurs appels   |   |
|---|--|---|
|   | Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant        | Appuyez sur le bouton <b>Call</b> (Appel)                     |
|  | Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant | Maintenez le bouton <b>Call</b> (Appel) enfoncé (2 secondes)* |
|   | Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours            | Maintenez le bouton <b>Call</b> (Appel) enfoncé (2 secondes)* |
|   | Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation     | Appuyez deux fois sur le bouton <b>Call</b> (Appel)           |


\*Modèles de micro-casque UC uniquement

## 6.7 Guidage vocal

---

Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque (état de la connexion et de la batterie, etc.).

Le guidage vocal est activé par défaut.

| droit   | Guidage vocal  |
|---|--|
|  <p data-bbox="329 745 519 852">Activer/<br/>désactiver le<br/>guidage vocal</p> | <p data-bbox="605 654 902 943">Appuyez et maintenez les boutons <b>ANC</b> et <b>Volume up</b> (Volume +) enfoncés (5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez une annonce dans le micro-casque</p> |

Vous pouvez également utiliser Jabra Direct sur votre ordinateur pour activer ou désactiver le guidage vocal.

Pour obtenir la dernière liste des langues prises en charge, consultez Jabra Direct sur votre ordinateur.

## 6.8 Sidetone

---

La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore la qualité vos échanges.

Les réglages Sidetone peuvent être configurés à l'aide de Jabra Direct sur votre ordinateur.

## 6.9 Réinitialisation aux réglages d'usine

---

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appariés et réinitialise tous les paramètres.

droit

Réinitialiser le casque



Réinitialisez la liste d'appariement et les paramètres

Veillez à ce que le casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Puis appuyez et maintenez les boutons **Call** (Appel) et **Volume up** (Volume +) enfoncés simultanément (3 secondes) jusqu'à ce que la LED s'allume en rose et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

# 7. Logiciel et micrologiciel

## 7.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct est une application de bureau conçue pour prendre en charge, mettre à jour et gérer les appareils Jabra afin de garantir leurs performances optimales.



Téléchargez gratuitement la dernière version sur [jabra.fr/direct](https://jabra.fr/direct)

## 7.2 Mise à jour du micrologiciel

---

Les mises à jour de micrologiciel améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra. Jabra Direct vous prévient lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible ou en cours. Connectez Evolve2 50 à un ordinateur à l'aide du câble USB.

# 8. Support

## 8.1 FAQ

---

Consultez la FAQ de Jabra Evolve2 50, les certifications et les spécifications techniques sur [jabra.com/support](https://jabra.com/support)

## 8.2 Entretien de votre casque

---

- Rangez toujours le micro-casque dans la housse fournie.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger le casque dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Il est recommandé de conserver le micro-casque à une température comprise entre -10 °C et 50 °C.



## 8.3 Nettoyage de votre appareil Jabra

---

Maintenez votre produit propre en respectant les bonnes pratiques d'hygiène suivantes.

1. Mettez du liquide vaisselle normal et de l'eau sur un chiffon, en vous assurant d'essorer tout excès de liquide afin que le chiffon ne soit pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le produit en veillant à éliminer toute mousse sur la surface.
3. Attendez pendant au moins une minute.
4. Rincez la surface en la frottant délicatement avec un tissu légèrement humidifié d'eau.
5. Laissez sécher.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez votre appareil propre en évitant tout contact avec des surfaces sales et en le rangeant dans la pochette de transport.